

## Tehničke karakteristike:

Mreža : GSM 900/DCS1800

Dimenzije : 110mm\*50.2mm\*14.6mm

Baterija : 3,7 v / 950mAh

Kapacitet baterije na stanju mirovanja : oko 120 ~ 150 sati

Kapacitet baterije za razgovor : oko 2,50 ~ 4 sati

## Deklaracija o usaglašenosti

Kompanija Brondi S.p.A., sa sedištem u Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Rim i kancelarijama u Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (Torino), izjavljuje da je telefonski aparat BRONDI AMICO u skladu sa svim zahtevima navedenim u evropskoj direktivi 1999/5/CE European Directive koja se tiče radio i telekomunikacione opreme i da je u skladu sa sledećim regulativama: EN301511 V9.0.2, EN301489-7 V1.3.1 EN301489-1 V1.8.1, EN60950-1, EN50360

Usaglašenost sa navedenim direktivama i zahtevima izražava se kroz znak:



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Version 1 : 13th Feb 2009

Telefon je u skladu sa 89/336/CEE direktivama koje se tiču elektromagnetnih usaglašenosti i sa 73/23/CEE (low voltage – nizak napon) po pitanju sigurnosnih usaglašenosti

. Ovaj proizvod ne sme da se baca kao otpad, već mora da se reciklira u za to ovlašćenim kompanijama za reciklažu.

## BRONDI Amico GSM - Uputstvo za upotrebu



### Garancija za bateriju koja se (fabrički) dobija uz telefon je 3 meseca!

Ne priključujte telefon na punjač ako baterija nije ubačena u njeno ležište. Prilikom punjenja držite telefon dalje od zapaljivih i eksplozivnih materija.

Isključite telefon ako boravite u blizini gasnih i hemijskih postrojenja i u avionu.

Nemojte da koristite telefon u blizini medicinskih uređaja.

**Kada vozite, obavezno koristite handsfree slušalice.**

Držite telefon dalje od magnetnih medija (kreditne kartice, npr.) obzirom da može da dođe do demagnetizacije i gubitka podataka s takvih medija.

Držite telefon dalje od bilo kakvih tečnosti.

Za čišćenje koristite blago navlaženu krpu, bezi ikakvih hemijskih i abrazivnih sredstava.

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Jovanke Radaković 27A, Beograd

+381 11 2991 888

[www.symbolin.com](http://www.symbolin.com)

## NAPOMENE ZA KORISNIKA

---

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte telefon na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

**Držite telefon dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori (frižider), TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi bežični telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.**

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila) ili u kuhinjama gde su velika isparavanja.

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krpu.

Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom groma garancija ne važi**).

**Sačuvajte originalno pakovanje telefona u periodu od minimum 6 meseci, a račun i garantni list sve do datuma isteka garancije.**

U toku noći, kad ne koristite telefon, najbolje je da je odložite na punjač. Na ovaj način, bićete sigurni da je baterija uvek napunjena i slušalica spremna za korišćenje.

U toku dana nemojte da vraćate slušalicu na punjač – čestim vraćanjem na punjač skraćujete radni vek baterije.

Kad koristite vaš telefonski aparat, osnovna pravila sigurnosti moraju uvek da se ispoštuju kako bi smanjili rizik od požara, električnog šoka (udara), povrede, uključujući i sledeće:

1) PAŽLJIVO I S RAZUMEVANJEM PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU

2) Pridržavajte se svih upozorenja i instrukcija iz ovog uputstva

3) Obavezno isključite punjač iz električne utičnice pre bilo kakvog čišćenja. Nemojte da koristite tečna sredstva ili aerosolna sredstva, kao ni sredstva koja grebu. Koristite samo meku vlažnu krpu.

4) Nikad nemojte da koristite ovaj uređaj blizu vode ili vatre (kada u kupatilu, lavabo, sudopera, bazen, šporet i sl.)

5) Nemojte da preopterećujete strujni izvor i nemojte da koristite neodgovarajuće produžne kablove – može doći do pojave kratkog spoja a sa tim i vatre ili električnog udara.

6) **OBAVEZNO ISKLJUČITE ADAPTER IZ ZIDNE ELEKTRIČNE UTIČNICE AKO JE:**

- kabl za napajanje oštećen
- ako uređaj ne funkcioniše normalno u skladu sa uputstvom
- ako je kućište uređaja oštećeno ili polomljeno
- ako uređaj jasno pokazuje umanjenje performanse u funkcionisanju.

7) Izbegavajte korišćenje telefona za vreme oluje i grmljavine. Rizik od udara groma i uništenja aparata se višestruko povećava.

8) **NIKAD** nemojte da koristite telefon u prostoriji u kojoj curi gas.

9) **KORISTITE ISKLJUČIVO** baterije istog tipa i kapaciteta kao one koje ste dobili uz uređaj.

**Proizvođač i uvoznik/distributer/davalac garancije ne preuzimaju nikakvu odgovornost za moguću štetu nastalu korišćenjem neodgovarajućih baterija.**

## DODATNE SIGURNOSNE INFORMACIJA

---

Pakovanje i telefon sadrži sitne deliće. Držite ih dalje od dostupna male dece.

### **Radno okruženje**

Isključite telefon kad ulazite u javne ustanove, pozorišta, bioskope, bolnice, avion i dr.

Držite telefon na udaljenosti 2-3 cm od uha – na taj način smanjujete uticaj radijacije koju proizvodi telefon svojim radom.

Network mode: izbor mreže

### **Dodatno**

Auto redial: automatsko ponavljanje biranja zauzetog broja – do 10 pokušaja

Any key answer: pritiskom na bilo koji taster preuzimate poziv

Send own No: funkcija kojom možete da isključite prikaz vašeg broja na telefonu osobe koju pozivate.

## KORISNIČKI PROFILI

---

Možete da podesite nekoliko profila koje brzo možete da aktivirate u zavisnosti od potrebe:

General (osnovni), Meeting (sastanak), Outdoor (napolju), Silent (tiho) i Customize (profil kojeg lično vi možete da podesite).

Svaki profil može da se prilagodi korisniku po pitanju melodije zvona, melodije poruke, tonova upozorenja, jačine zvona, tona tastera, vibracije (on / off) i melodije alarma.

## ALARM

---

Možete da podesite 3 različita alarma.

Kad se alarm oglasi na određeni dan i u određeno vreme, možete da ga zaustavite pritiskom na taster iznad crvene slušalice.

### **Podešavanje alarma**

Na stanju mirovanja pritisnite **▲** taster dva puta i displej prikazuje podmeni **Alarm – ikonica sata**.

Pritisnite OK.

Kad udjete u Alarm podmeni, tasterima GORE/DOLE birate koji od 3 moguća alarma želite da podesite. Pritisnite OK. Dobijate podmeni **On/Off**.

Ako želite da aktivirate alarm prebacite se na On i pritisnite OK.

Unesite vreme kad alarm treba da se oglasi. Pritisnite OK.

Izaberite One shot alarm (jednokratni alarm)

Ili Weekly alarm (nedeljni alarm)

Ako izaberete nedeljni alarm, pomoću tastera sa zelenom slušalicom možete redom da izaberete dane u nedelji u kojima će alarm biti aktivan.

Pritisnite OK za kraj.

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
|                                     | Alfanumerička tastaura.<br>Na stanju mirovanja, kratkim pritiskom unosite brojeve.<br>Dugim pritiskom na tastere 2-9 dobijate funkciju brzog biranja;<br>Kod unosa telefonskog imenika, dobijate brojke i slova. |   |
|                                     | Na stanju mirovanja dobijate znakove: “*”/“+” / “P”/“W”  |   |
|                                     | Na stanju mirovanja, dužim pritiskom na ovaj taster isključujete General profil tj. zvono – aktivna samo vibracija.<br>Na isti način možete da aktivirate General profil – t.j. da aktivirate zvono.             |   |
| Tasteri na bočnim stranama telefona |  | Taster za podešavanje jačine zvuka.     |
|                                     |  | Zaključavanje / otključavanje tastature |
|                                     |  | Aktiviranje LED lampice                 |

### Displej – ikonice

Ikonica jačine GSM signala (više crtica – bolji signal)

Alarm - budilnik

Indikator napunjenosti baterija

Ikonica zaključane tastature

Priključena handsfree slušalica

Propušteni pozivi

Ikonica zvona

Zvono

Samo vibracija

Vibracija pa zvono

Vibracija i zvono istovremeno

### Ubacivanje SIM kartice

Isključite telefon.

Skinite bateriju.

Ubacite SIM karticu u ležište.

Vratite bateriju i uključite telefon.

Izaberite neku od opcija: Received (primljeni); Dialled (pozivani); Missed (propušteni); Duration (trajanje poslednjeg razgovora).

Drugi način je da, kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnete kratko taster za pozivanje (zelena slušalica).

Telefon pokazuje pozive.

Kad vidite poziv možete da pritisnete taster MENU i da izaberete neku od opcija:

Details: vidi se broj i vreme kad je poziv primljen ili obavljen

Call: pozivanje broja

Edit & call: najpre prepravite broj pa ga zatim pozovite

Message: poslati poruku broju

Save: memorisati broj u telefonski imenik

Delete: obrisati broj

Del. All: obrisati sve brojeve iz istorije poziva

### Poruke

Vaš telefon može da prima i šalje SMS poruke. Telefon ima memoriju za do 100 poruka, a takodje postoji memorija za SMS poruke i na SIM kartici.

Za podešavanje parametara pogledajte uputstva koja ste dobili od vaše GSM kompanije.

Poruke se snimaju u memoriju na SIM kartici i memoriju telefona. Kad se obe memorije popune, pojavljuje se ikonica na telefonu, tako da je potrebno da se stare poruke izbrišu kako bi mogle da se prime nove.

Da pristupite SMS meniju, na stanju mirovanja pritisnite taster SMS (iznad tastera sa crvenom slušalicom).

Dobijate opcije:

New: pisanje nove poruke

Inbox: primljene poruke

Outbox: poslate poruke

Draftbox: poruke u pripremi

Message settings: podešavanje SMS parametara

Used space: provera zauzetosti memorijskog kapaciteta za SMS poruke na telefonu i SIM kartici

Del.All: brisanje svih poruka

### Pisanje poruka

Na stanju mirovanja, pritisnite SMS taster.

Izaberite New i pritisnite OK.

Pomoću tastera alfanumeričke tastature unesite poruku.

Kad ste već u meniju za pisanje poruke, ako pritisnete taster MENU, dobijate sledeće podmenije:

Send (pošalji); Save to draft (sačuvati u predloške za nove poruke); Send&save (poslati i memorisati u Outbox);

Ako izaberete Send ili Send&Save, na sledećem meniju unosite broj telefona ili pritisnete taster

MENU i izaberete kontakt iz telefonskog imenika.

### Čitanje poruka

Na stanju mirovanja, pritisnite SMS taster.

Izaberite Inbox i pritisnite OK.

Pomoću tastera ▼▲ možete da se krećete po porukama. Pritisnite OK da pročitate poruku.

Pomoću tastera ▼▲ možete da pregledate poruku (gore / dole).

Kad čitate poruku pritiskom na taster MENU možete da izaberete opciju:

Delete: brisanje poruke

Najpre vam se nudi da promenite ime. Koristite desni SOFT taster za brisanje, alfanumeričku tastaturu za unos slova i taster MENU/Ok za potvrdu.

Na sledećem displeju nudi vam se da prepravite broj. Uradite to na isti način kao i za ime. Pritisnite MENU/OK za potvrdu.

## **SOS taster**

Na zadnjoj strani telefona nalazi se veliki crveni taster označen kao SOS.

Korisnik može da podesi (izabere) tri telefonska broja iz telefonskog imenika koji će biti SOS brojevi.

Malo dužim pritiskom na ovaj taster telefon se aktivira i šalje SMS poruke, redom na do tri kontakta iz telefonskog imenika koji se odrede kao SOS kontakti.

Istovremeno sa slanjem SOS poruka AMICO se oglašava kao „alarmna sirena“. Alarmna sirena se prekida kad telefon pošalje SMS poruke na sva tri programirana telefona.

Po izvršenom slanju SMS poruka, telefon bira telefonski broj 1. Ako se telefonski broj ne odaziva (nedostupan, ne odgovara) AMICO će po isteku jednog minuta birati broj 2, pa ako je isti problem i sa brojem 2 prelazi na broj 3. Ako ne uspe da dobije niti jedan od tri broja, AMICO ponavlja operaciju do 10 puta.

Ako se neki od pozvanih brojeva javi, AMICO je podešen tako da se automatski aktivira spikerfon funkcija.

U slučaju da se niti jedan od pozvanih brojeva ne javi, a dodje do spoljnog poziva sa nekog telefona AMICO je podešen tako da automatski odgovori na taj poziv sa aktiviranom spikerfon funkcijom (ta funkcija ostaje aktivna do sat vremena po aktiviranju SOS poziva).

**NAPOMENA:** SOS taster može da se pritisne i u slučaju da je tastatura zaključana.

Ako nema programiranih SOS brojeva, a pritisne se SOS taster, AMICO nema kome da pošalje SMS poruku niti da pozove neki broj, ali ipak aktivira alarmnu sirenu u trajanju do 30 sek. Sirena može da se zaustavi pritiskom na taster sa crvenom slušalicom na tri sek.

### **SOS broj: Izaberite do 3 kontakta iz telefonskog imenika za SOS funkciju**

Pritisnite taster MENU.

Pritisnite jednom taster ▲. Pritisnite taster OK.

Tasterima ▲▼ pronadjite opciju SOS no. Pritisnite OK.

Pritisnite OK kad je izabrano Add (pozadina je plave boje a Add bele boje).

Pritisnite OK kad je izabrano SOS no.1

Pomoću tastera ▼▲ pronadjite kontakt u telefonskom imeniku i pritisnite OK.

Ponovite proceduru za SOS broj 2 i SOS broj 3.

### **Podešavanje: On / Off**

SOS taster možete da podesite na On ili Off (isključena funkcija SOS tastera).

Pritisnite taster MENU.

Pritisnite jednom taster ▲. Pritisnite taster OK.

Pritisnite OK kad je izabrano Activate (pozadina je plave boje a Activate bele boje).

Izaberite pomoću tastera ▲▼ On ili Off i pritisnite OK.

### **Brisanje SOS broja**

Pritisnite taster MENU.

Pritisnite jednom taster ▲. Pritisnite taster OK.

Pritisnite OK kad je izabrano Sos No (pozadina je plave boje a SOS No. bele boje).

Izaberite opciju Delete. Pritisnite OK.

Izaberite SOS broj kojeg želite da obrišete i pritisnite OK: Displej ispisuje Delete. Ako zaista želite da obrišete broj pritisnite OK. Displej ispisuje Done (završeno).

### **SOS broj: dodavanje novog broja za SOS funkciju (istovremeno se dodaje u telefonski imenik)**

Pritisnite taster MENU.

Pritisnite jednom taster ▲. Pritisnite taster OK.

Tasterima ▲▼ pronadjite opciju SOS no. Pritisnite OK.

Tasterima ▲▼ pronadjite opciju New Phonebook (pozadina je plave boje a New Phonebook bele boje).

Telefon nudi Save to SIM ili Save to phone. Izaberite SIM karticu ili memoriju telefona u koju će broj biti memorisan i pritisnite OK:

Pojavljuje se displej NAME. Unesite ime kontakta, pomoću tastera alfanumeričke tastature.

Pritisnite OK.

Pojavljuje se Number: Unesite broj telefona u internacionalnom formatu: +381 6x xxxxxx, npr. +38163123456.

Pritisnite OK za kraj.

### **SOS tekst:**

Možete da izmenite SOS poruku koja je fabrički postavljena, a koja se šalje pritiskom na SOS taster.

Pritisnite taster MENU.

Pritisnite jednom taster ▲. Pritisnite taster OK.

Tasterima ▲▼ pronadjite opciju SOS text. Pritisnite OK.

Pomoću tastera alfanumeričke tastature unesite novu poruku.

Pritisnite OK .

Displej ispisuje Done (Uradjeno)

**NAPOMENA:** prilikom unosa teksta u SMS poruke ili imena za kontakte, pritiskom na taster ≠ menjate: mala / velika slova / brojke.

### **Audiphone Shortcut Key – taster za korišćenje handsfree slušalica**

Pritisnite malo duže taster 0 za on/off kad su slušalice priključene na telefon.

### **Zaključavanje tastature**

Gurnite klizni taster sa strane telefona da otključate ili zaključate tastaturu.

### **Prekidač za svetlo LED diode**

Na gornjoj desnoj strani telefona – gurnite na gore da uključite svetlo i na dole da isključite.

### **Telefonski imenik**

BRONDI Amico poseduje memorijski kapacitet za do 250 kontakata u telefonskom imeniku.

Takođe, vaša SIM kartica poseduje memorijski kapacitet za neki broj telefonskih kontakata, a to zavisi od tipa kartice.


Telefonskom imeniku pristupate tako da, kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite taster ▼.

Dobijate listu memorisanih brojeva (kontakata).

Pritisnite na taster koji sadrži slovo kojim počinje ime kontakta i uz pomoć tastera ▼ ▲

pronadjite ime kontakta.

Sa leve strane kontakta pojavljuje se ikonica SIM kartice ili telefona koja ukazuje u kojoj memoriji je smešten kontakt.

Pritisnite taster  za biranje broja kontakta ili pritisnite taster MENU za prepravku imena ili broja kontakta i ostale operacije sa kontaktom.

### **Pregled zauzetosti memorijskog kapaciteta u telefonu i na SIM kartici**

Na stanju mirovanja, pritisnite taster MENU. Pritisnite OK. Pritisnite taster ▲ jedanput. Displej ispisuje: Used space. Pritisnite OK: Displej ispisuje, npr.  
Phone: 55/250  
SIM: 125/250

### **Dodavanje novog kontakta u imenik**

Telefonski broj možete da memorišete u memoriju telefona ili na memoriju SIM kartice. Na stanju mirovanja, pritisnite ▼ taster, a zatim MENU taster. Tasterima ▼▲ pronađite opciju New. Pritisnite OK. Izaberite: To SIM ili To Phone. Pritisnite OK. Unosite redom:  
Name – ime kontakta. Pritisnite OK  
Number – telefonski broj kontakta. Pritisnite OK.

### **Edit – prepravka podataka kontakata**

Udjite u telefonski imenik, pritisnite MENU, pronađite EDIT, pritisnite OK. Prepravite broj ili ime i pritisnite OK taster.

### **Detalji kontakta**

Udjite u telefonski imenik, pritisnite MENU, pronađite Details, pritisnite OK.

### **Brisanje jednog kontakta**

Udjite u telefonski imenik, pronađite kontakt kojeg želite da izbrisete, zatim MENU, opciju Delete i Ok taster za brisanje.

### **Brisanje svih kontakata**

Na stanju mirovanja pritisnite taster MENU. Pritisnite OK. Pronađite Dell. All. Pritisnite OK. Izaberite All in phone ili All in SIM i pritisnite OK.

### **Kopiranje svih kontakata iz memorije telefona na karticu ili obrnuto**

Izaberite kontakt, zatim MENU, opciju Copy all. Pritisnite OK. Izaberite opciju: SIM to Phone ili Phone to SIM (sa telefona na karticu ili sa kartice na telefon). Pritisnite OK.

### **Memorisanje kontakata iz telefonskog imenika u memorije za direktno biranje: M1, M2 ili M3**

Tasterima M1, M2 i M3 možete da pridružite kontakte iz telefonskog imenika i da na taj način pritiskom na jedan od ova tri tastera birate odgovarajući broj. Pritiskom na taster, telefon automatski bira broj. Na stanju mirovanja, pritisnite ▼ taster. Pritisnite početno slovo imena kontakta i zatim pomoću tastera ▼▲ pronađite kontakt. Pritisnite MENU. Pronađite opciju Set to fast key. Pritisnite OK. Izaberite memoriju M1, M2 ili M3 i pritisnite OK.

## **Istorija poziva**

U memoriji poziva možete da pogledate: primljene pozive, birane brojeve i propuštene pozive. Kad se memorija popuni, najstariji zapis se briše i u memoriju upisuje novi. Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU. Pritisnite taster ▼ dva puta. Na displeju je prikazana ikonica telefona sa strelicama IN / OUT: Pritisnite OK.

## **Lingua - Language - Podešavanje jezika**

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa podešenim italijanskim jezikom. Ako želite da izaberete neki drugi jezik sledite proceduru: Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU. Pomoću tastera GORE/DOLE pronađite meni sa ključem i odvijaćem. Pritisnite OK i pronađite **Imp.Telefono** i pritisnite OK. Pronađite podmeni LINGUA ili LANGUAGE. Pritisnite OK i izaberite željeni jezik i pritisnite taster OK za potvrdu. Pritisnite taster sa crvenom slušalicom da bi se vratili na stanje mirovanja.

## **OSNOVNE OPERACIJE**

Na stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica koja pokazuje da postoji veza s GSM mrežom, ikonica napunjenosti baterije, naziv GSM mreže, vreme i datum.

### **Odgovoranja na dolazni poziv**

U toku trajanja razgovora sa sagovornikom na displeju se ispisuje dužina trajanja. Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ispisuje se broj na displeju. Ako je pozivaoc sakrio svoj broj - dobićete na displeju UNAVAILABLE ili PRIVATE. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.


1. Pritisnite taster  da bi odgovorili na poziv.


2. Za kraj razgovora uvek, obavezno pritisnite taster .

### **Odlazni razgovori**

Unesite broj preko numeričke tastature.

Displej pokazuje brojeve onako kao ih unosite.

1. Ako ste uneli neku pogrešnu cifru brišete je tasterom C, a ako taster C pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
2. Pritisnite taster  i telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj. Vezu uvek raskidate

  
pritiskom na taster .

## **Tasteri za prečice**

### **LED lampica za osvetljenje**

Pritiskom na ovaj prekidač palite / gasite LED lampicu za osvetljenje prostora.

### **Taster za zaključavanje tastature**

Na desnoj strani telefona smešten je klizni prekidač. Kad se prekidač prebaci u položaj na dole – tastatura je zaključana. Tastatura se otključava prebacivanjem prekidača na gore.

### **Direktne memorije - najbitnije telefonske memorije – M1, M2, M3**

Pritiskom na tastere M1, M2 i M3 na telefonu, korisnik direktno poziva jedan od tri najbitnija memorisana telefonska broja.

Ako želite da prepravite neki kontakt, pritisnite taster ▼. Dobijate spisak svih kontakata u telefonskom imeniku. Pomoću tastera ▼▲ pronađite željeni kontakt i pritisnite taster MENU/Ok: Pomoću tastera ▼▲ pronađite Edit. Pritisnite MENU/Ok za podešavanje imena ili broja kontakta

Reply: uzvratite poruku pošiljaocu  
Forward: prosledite poruku na neki drugi broj  
Call Sender: pozovete pošiljaoca poruke  
Extract No: memorisanje broja pošiljaoca u telefonski imenik.

### Draftbox/Outbox/Used space

Na stanju mirovanja, pritisnite SMS taster.  
Izaberite neki od podmenija: Draftbox/Outbox/Used space i pritisnite OK.

### Brisanje svih poruka

Na stanju mirovanja, pritisnite SMS taster.  
Pomoću tastera ▼▲ pronadjite opciju Del.All. Pritisnite OK.

### Podešavanje parametara SMS centra

Na stanju mirovanja, pritisnite SMS taster.  
Pomoću tastera ▼▲ pronadjite opciju Msg Settings. Pritisnite OK.  
Imate podmenije za podešavanje:  
Centre NO: broj SMS centra vašeg provajdera  
Validity: unesite vreme za koje se čuvaju poruke  
Report: zahtev da vam provajder pošalje poruku da je SMS poruka uspešno poslata  
Reply path: korišćenje uzvratnog puta  
Pritisnite OK za potvrdu svakog unosa.

## PODEŠAVANJA:

Ovaj meni omogućava razna podešavanja za rad telefona i sa telefonom.  
Na stanju mirovanja, pritisnite MENU taster.  
Pritisnite taster ▼ 3 puta i displej prikazuje meni za podešavanje (ikonica ukršteni ključ i odvijać).  
Pritisnite OK.  
Prvi podmeni za podešavanje je Phone:

### Podešavanje parametara telefona

**Language:** jezik  
Display settings: kontrast, pozadinsko osvetljenje, prikaz na displeju  
Security settings: za ovaj podmeni, neophodno je da unesete PIN kod. Ako niste dovoljno tehnički obrazovani, nemojte da ulazite u ovaj meni. Možete da spalite SIM karticu.  
Spoken ON: možete da uključite ili isključite izgovoranje brojeva prilikom unosa broja za pozivanje  
Factory Reset: vraćanje svih podešavanja na fabrički podešene.

### Sat

Date&time: podešavanje vremena  
Date format: evropski ili USA format datuma  
Time format: 12 ili 24 satni prikaz  
Clock type: analogni ili digitalni stil prikaza  
World time: druga vremenska zona

### Mreža

Call waiting: samo ako je podržano od strane vašeg provajdera – preuzimanje drugog poziva, dok prvi poziv ostavljate na čekanju  
Diverts: preusmeravanje poziva na drugi broj  
Call barring: zabrane biranja

Ako telefon nosite u kontaktu sa vašim telom (u džepu, u torbici i sl), obezbedite da u neposrednoj blizini nemate bilo kakav metal. Delovi telefona su magnetisani i mogu da utiču na druge metalne objekte.  
DRŽITE KREDITNE KARTICE ŠTO DALJE OD TELEFONA – MOGU DA SE RAZMAGNETIŠU I DA SE IZGUBE BITNI PODACI.









### MEDICAL UNITS – medicinski uređaji

Radio talasi koje emituje mobilni telefon mogu negativno da utiču na rad medicinskih uređaja. Savetujte se sa vašim lekarom da li možete da koristite mobilni telefon u slučaju da koristite i neki medicinski uređaj.

## PRIKLJUČENJE APARATA

Nakon priključenja adaptera za napajanje, ostavite telefonsku slušalicu na bazi da se napune baterije u periodu od najmanje 12 časova. Zbog dužeg veka trajanja baterije u telefonu, praznite do kraja i punite baterije do kraja 3 puta.  
Punjive baterije imaju prosečan životni vek oko 2g. Skraćujete ga ukoliko vraćate slušalicu svaki put po obavljenom razgovoru na punjač. **Pravilo:** koristite telefon u toku dana bez vraćanja slušalice na bazu, a uveče odložite slušalicu na punjač da se baterije napune u toku noći.

### Tasteri

| Taster  | Opis  |
|---|---|
|    | Levi multifunkcijski taster (iznad zelene slušalice) - Meni taster<br>Pritisnite kratko za ulaz u meni.   |
|    | Desni multifunkcijski taster (iznad crvene slušalice)<br>Pritisnite kratko za ulaz u meni SMS poruka.   |
| <b>M1, M2, M3</b>   | LOVE - Taster za 3 najčešće korišćene telefonske memorije.  |
|   | SOS taster<br>Pritisnite malo duže. Telefon automatski bira SOS broj i šalje SMS poruku.  |
|  | Kod unošenja telefonskih brojeva, briše broj za brojem<br>U meniju – pritisnite za povrat jedan korak unatrag<br>U toku razgovora pritiskom na ovaj taster aktivirate handsfree režim |
|  | GORE  |
|  | DOLE  |
|  | Zelena slušalica - Taster za uspostavljanje veze  |
|  | Crvena slušalica - Taster za raskidanje veze i odbijanje poziva<br>Dugim pritiskom telefon se uključuje i isključuje.<br>U meniju, povratak na stanje mirovanja                       |