


Korišćenje BRONDI Skype telefona

2.1 Tasteri

 Koristite ovaj taster da se pomerate po Skype softveru

 : gore/Dole

Koristite ove tastere za pregled liste kontakata

 : **Biranje/odgovaranje na poziv**

 : **Raskidanje veze** i odbijanje odgovora na dolazni poziv.


C: - Brisanje pogrešno unešenog broja ili slova

RING taster - Izbor melodije zvona.

MUTE Key – isklj./uklj. mikrofona

2.2 Instalirajte i pokrenite Skype


- Download Skype software (www.skype.com) i instalirajte ga.
- Pokrenite Skype i ulogujte se sa vašim Skype imenom i šifrom.

Nakon što se Skype pokrene u donjem levom uglu ekrana pojavljuje se ikonica koja pokazuje da je Skype uspešno povezan na Internet. Ako je prikazana ikonica , proverite vašu internet konekciju ili vaš Skype nalog i šifru.

2.3 Priključite USB VoIP telefon na USB port PC-a

- Priključite USB konektor telefona na Slobodan USB port na vašem računaru


2.4 Pokrenite program SkypeMate


- Ubacite SkypeMate instalacioni CD i pokrenite instalaciju.
- Ako se program nije pokrenuno automatski kliknite na zelenu ikonicu  na desktop-u, i dobićete

dijalog na kome trebate da

izaberete prvu opciju “Allow this program to use Skype”, i zatim kliknite na “OK” taster.




Nakon pokretanja SkypeMate, u donjem levom uglu pojavljuju se ikonice koje pokazuju da su telefon i Skype uspešno konektovani.

Ako je ikonica zelena na sivom polju  pokrenite najpre Skype.


Ako je ikonica crvena na zelenom polju  to znači da je telefon nekorektno priključen na USB port.

Pokušajte da konektujete telefon preko drugog USB porta.


2.5. Pozivanje Skype kontakata

- pritisnite  za prelaz na “Contacts” i “Call list” stranicu na Skype programu
- Pritisnite  da izaberete kontakt.
- pritisnite  za pozivanje.

2.6 pozivanje fiksnih brojeva

- birajte na telefonu "00"+"pozivni prefix države"+"telefonski broj", zatim pritisnite 
Npr. 00381 11 1234567


2.4 Pokrenite program SkypeMate


- Ubacite SkypeMate instalacioni CD i pokrenite instalaciju.
- Ako se program nije pokrenuno automatski kliknite na zelenu ikonicu  na desktop-u, i dobićete

dijalog na kome trebate da

izaberete prvu opciju “Allow this program to use Skype”, i zatim kliknite na “OK” taster.




Nakon pokretanja SkypeMate, u donjem levom uglu pojavljuju se ikonice koje pokazuju da su telefon i Skype uspešno konektovani.

Ako je ikonica zelena na sivom polju  pokrenite najpre Skype.



Ako je ikonica crvena na zelenom polju  to znači da je telefon nekorektno priključen na USB port.

Pokušajte da konektujete telefon preko drugog USB porta.

2.5. Pozivanje Skype kontakata

- pritisnite  za prelaz na “Contacts” i “Call list” stranicu na Skype programu
- Pritisnite  da izaberete kontakt.
- pritisnite  za pozivanje.

2.6 pozivanje fiksnih brojeva



- birajte na telefonu "00"+"pozivni prefix države"+"telefonski broj", zatim pritisnite 
00861012345678, and then press .

0086	10	12345678
-----	-----	-----
Prefix države	prefix grada	broj telefona

napomena: ako želite da koristite ovu funkciju morate da kupite SkypeOut Credit na skype sajtu, www.skype.com

Najjednostavniji način za kupovinu kredita je korišćenjem kreditne kartice. AKo nemate kreditunu 6 icu ili se plašite da je koristite, potražite VISA Virtuon karticu za plaćanje preko internet kod banaka: Banca intesa i Raiffeisen bank.

2.7 odgovaranje na poziv

Kad vas poziva Skype kontakt USB VoIP telefon zvoni. Pritisnite  da prihvatite poziv ili taster  dag a odbijete.