

Stoni telefonski aparat

DOLPHIN

Uputstvo za upotrebu



PRIKLJUČENJE APARATA

1. U veću mikroutičnicu na zadnjoj strani telefona priključite konektor kabla prema zidnoj telefonskoj utičnici.
2. U manju mikroutičnicu priključite konektor spiralnog kabla.
3. Na zadnjoj strani telefona nalazi se prekidač kojim možete da podesite nivo glasnoće zvona – slabije ili jače.
4. Na slušalici se pored numeričke tastature nalaze i tri dodatna tastera, a njihove funkcije su sledeće

RP - ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja

R - Flash ili Recall taster (prebacivanje veze na kućnim centralama ili veza na čekanju na javnim centralama)

P - pauza taster (potreban samo u slučaju da se telefon koristi kao lokal na nekim tipovima kućnih centrala)

5. Ako želite da telefon postavite na zid, potrebno je da na baznom delu aparata ispod viljuške za prekid veze iz njegovog ležišta izvučete držač, okrenete ga za 180 stepeni i postavite u isto ležište. Telefon na zid postavite pomoću dve tiple i vijka (nisu uključeni u paketu).

Pažnja

Ovaj telefonski aparat poseduje samo tonsko biranje, tako da njegovo korišćenje na starijim tipovima javnih telefonskih centrala nije moguće.

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru



Mačvanska 26, Beograd
+381 11 308 69 82
www.twin.co.yu